

SRG Viewer

Anwendungsanleitung

Software-Version 1.0

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Benutzung des Geräts
sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

Übersicht

Diese Anleitung bezieht sich auf die Bildanzeigesoftware „SRGViewer“ der HD Color Video Camera der Serie SRG-120DU von Sony.

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Geräts die Installationsanleitung zur Kamera und schließen Sie die Kamera ordnungsgemäß an.

Die folgenden Betriebssysteme sind erforderlich:

Windows 7 SP1 (32-Bit-Version, 64-Bit-Version),
Windows 8.1 (32-Bit-Version, 64-Bit-Version)

Installieren der Software

- 1 Laden Sie die neueste Version von SRGViewer von der folgenden URL herunter und speichern Sie sie in einem temporären Ordner.

<http://www.sony.de/pro/products/visual-communications/>

- 2 Dekomprimieren Sie die heruntergeladene ZIP-Datei.

Geräteauswahl und Vorschau

- 1 Schalten Sie die Kamera ein und schließen Sie sie an den Computer an.

Einzelheiten zur Verbindung zwischen Kamera und Computer finden Sie in der Installationsanleitung.

- 2 Starten Sie SRGViewer, indem Sie auf SRGViewer.exe doppelklicken.

Die angeschlossenen Geräte werden im Menü **Device** angezeigt.

- 3 Wählen Sie ein Gerät aus, um die Vorschau zu starten.

Tipps

- Der Einstellwert für das Vorschaubild wird in der Statusleiste (unten im Fenster) angezeigt.
- Wenn mehrere Kameras der Serie SRG-120DU an den Computer angeschlossen sind, werden sie als SRG-120DU Series (1), SRG-120DU Series (2), angezeigt.
Die Zahl in Klammern wird vom Computer automatisch zugewiesen.
- Wenn die Kamera nicht verbunden oder beim Starten das USB-Kabel nicht angeschlossen ist oder während der Computer das Gerät zu erkennen versucht, wird die Meldung „Camera Disconnected“ angezeigt. Wenn das Gerät erkannt wird, wird die Meldung automatisch ausgeblendet und der Vorschaubildschirm wird angezeigt.
- Wenn das USB-Kabel oder der USB-Verbindungsanschluss USB3.0 nicht unterstützt oder ein HUB mit USB2.0 oder ein Verlängerungskabel verwendet wird, erscheint die Meldung „Connect to USB3.0 port“.

Hinweise

- Angezeigt werden nur Geräte der Serie SRG-120DU.
- Wenn bereits andere Viewer/Softwareprogramme laufen, beenden Sie sie.
- Beim Starten der Software wird möglicherweise die Meldung „User Account Control – An unidentified program wants access to your computer“ angezeigt. Klicken Sie in diesem Fall auf **Allow**.
- Wenn während der Vorschau die Kamera ausgeschaltet oder das USB-Kabel getrennt wird, erscheint die Meldung „Camera Device Lost“.
- Die Bilder werden je nach Leistung und Verarbeitungsbedingungen des Computers möglicherweise nicht mit der eingestellten Bildwechselfrequenz angezeigt.
- In den Bildern können je nach Leistung des Computers Treppeneffekte auftreten.
- Wenn SRGViewer läuft und der Computer in den Ruhemodus schaltet, werden die Bilder unter Umständen nicht angezeigt, sobald der Computer aus dem Ruhemodus wieder in den normalen Modus schaltet. Wählen Sie in diesem Fall erneut die Kamera im Menü **Device** aus oder starten Sie SRGViewer neu.

Ändern der Anzeigegröße

Für die Anzeigefenstergröße können im Menü **View** die folgenden Größen eingestellt werden.

Full Screen (F8): Die Bilder werden auf dem ganzen Monitorbildschirm angezeigt. Die Menü- und die Statusleiste werden nicht angezeigt.

Full Size (F7): Die Bilder werden mit derselben Breite und Höhe wie das Eingangsbildformat angezeigt.

Half Size (F6): Die Bilder werden mit der halben Breite und Höhe des Eingangsbildformats angezeigt.

Quarter Size (F5): Die Bilder werden mit einem Viertel der Breite und Höhe des Eingangsbildformats angezeigt.

Tip

Sie können auch eine andere Anzeigegröße als die im Menü **View** wählbaren Größen einstellen, indem Sie eine Ecke des Anzeigefensters ziehen und ablegen.

Das Bildseitenverhältnis des Eingangsbildes (16:9) wird im Filmbereich beibehalten. Wenn die Anzeigefenstergröße nicht dem Bildseitenverhältnis entspricht, wird an den Rändern links und rechts bzw. oben und unten ein schwarzer Streifen angezeigt.

Informationen zur Software

Wenn Sie **About** im Menü **Help** auswählen, werden Informationen zur Softwareversion angezeigt.

Beenden der Software

Wählen Sie **Exit** im Menü **File**.

Entfernen der Software

Entfernen Sie SRGViewer aus dem Ordner, in dem die Software gespeichert ist.

MITTEILUNG AN BENUTZER

© 2015 Sony Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Diese Anleitung und die darin beschriebene Software dürfen nicht ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Sony Corporation reproduziert, übersetzt oder zu einer maschinenlesbaren Form reduziert werden, weder im Ganzen noch auszugsweise.

DIE SONY CORPORATION GIBT KEINE GARANTIE HINSICHTLICH DIESER ANLEITUNG, DER SOFTWARE ODER ANDERER DARIN ENTHALTENER INFORMATIONEN UND LEHNT HIERMIT AUSDRÜCKLICH JEGLICHE IMPLIZIERTEN GARANTIEN DER VERKÄUFLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK IM HINBLICK AUF DIESE ANLEITUNG, DIE SOFTWARE ODER ANDERE DERARTIGE INFORMATIONEN AB. DIE SONY CORPORATION ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR IRGENDWELCHE BEILÄUFIGEN, MITTELBAREN ODER SPEZIELLEN SCHÄDEN, SEI ES DURCH DELIKT, VERTRAG ODER ANDERWEITIG, DIE DURCH DEN GEBRAUCH DIESER ANLEITUNG, SOFTWARE ODER ANDERER DARIN ENTHALTENER INFORMATIONEN ENTSTEHEN.

Die Sony Corporation behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen an dieser Anleitung oder den darin enthaltenen Informationen vorzunehmen. Die hierin beschriebene Software kann außerdem den Bedingungen einer getrennten Benutzerlizenzvereinbarung unterliegen.

- Microsoft und Windows sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Ländern.

Alle übrigen Firmen- und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken der entsprechenden Firmen oder Hersteller.